

884 DECRYPTOR MINI

快速开始向导

内容

安装软件/应用 Keyline克隆工具

用户注册


找回密码

检测智能手机/平板电脑

USB-OTG功能

关联账户

解除账户关联




安装软件/应用程序


正在安装软件

步骤:

- a. 进入the www.keyline.it或www.keyline-usa.com网站, 打开884 Decryptor Mini产品页面, 点击下载软件按钮来下载软件。



- b. 双击启动安装程序, 根据界面上的提示完成安装。





安装应用程序

步骤:



- a. 进入www.keyline.it或www.keyline-usa.com网站. 打开 产品页面, 点击谷歌应用商店图标下载应用。




- b. 点击安装 (INSTALL) ,点击接受 (ACCEPT)



c. 等待下载和安装程序完成。



d. 安装完成，点击打开按钮以启动应用程序。




启动应用程序

用户注册


通过电脑

步骤:


- a. 启动程序，点击注册以创建新账户。 登记




- b. 输入个人信息




c. 点击下一步进入“我的产品”设置界面。




d. 输入产品，在“您有Keyline的机器吗？”或“您有非Keyline的机器吗？”选项卡下选择“是”。




e. 下拉菜单中选择您的机器。




f. 输入序列号，点击软盘图标以保存。



g. 在收件箱中查收来自Keyline的邮件，点击邮件中的连接以激活账户。



h. 确认账户




通过应用程序

步骤:



- a. 启动程序，点击注册以创建新账户。



- b. 输入个人信息，点击下一步或“我的产品”进入“我的产品”设置界面。




- c. 输入产品，在“您有Keyline的机器吗？”或“您有非Keyline的机器吗？”选项卡下选择“是”。




输入Keyline
机器

- d. 从下拉菜单中选择机器，输入机器序列号。




选择机器




在这里输入序
列号


e. 点击软盘图标保存内容，然后点击OK。



f. 在收件箱中查收来自Keyline的邮件，点击邮件中的连接以激活账户。



g. 确认账户




找回密码


通过电脑

步骤:


- a. 启动程序，点击登录，点击密码来找回密码。




- b. 输入邮箱地址，点击发送。




c. 点击OK.




d. 在收件箱中查收来自Keyline的邮件，点击邮件中的链接。



e. 输入新密码，点击“更改密码”。



f. 点击OK。




通过应用程序

步骤:



- a. 启动程序，点击“密码”以找回密码。




- b. 输入邮箱地址，发送找回密码请求，点击OK。



c. 在收件箱中查收来自Keyline的邮件，点击邮件中的链接。




d. 输入新密码，点击“更改密码”，点击OK。



检查智能手机/平板电脑是否有USB-OTG功能

步骤:

- a. 启动应用程序并登录。



- b. 在左侧的菜单中选择“诊断”来检测该智能手机/平板电脑是否有USB-OTG功能。




- c. 我们建议做一个最终测试来确认设备和884 DECRYPTOR MINI之间是否通讯良好。

关联账户


通过电脑

步骤:


- a. 启动程序并登录。




- b. 在下拉菜单中选择“我的资料”




c. 打开“我的产品”界面。




d. 点击铅笔图标。





e. 在“你有Keyline的机器吗？”选项卡下选择“是”。



f. 从下拉菜单中选择884 MINI。




g. 输入机器的序列号，点击软盘图标以保存内容。



通过应用程序

步骤:


- a. 启动应用程序并登录。




- b. 在左侧滑动菜单中选择“我的资料”，打开“我的产品”界面。



c. 点击铅笔图标，在“您有Keyline的机器吗？”选项卡下选择“是”。




修改资料




输入Keyline机器

d. 在下拉菜单中选择884 MINI，输入机器的序列号。




选择机器



在这里输入序列号

e. 点击软盘图标以保存更改。




解除


通过电脑

步骤:


- a. 打开软件并登录.




- b. 在下拉菜单中选择“我的资料”。





c. 打开“我的产品”界面。



d. 点击铅笔图标




e. 点击序列号旁边的X来解除要取消关联的机器，点击软盘图标以保存更改。



通过应用程序

步骤:

a. 打开应用并登录




b. 从左侧的滑动彩带中选择“我的资料”，进入“我的产品”界面。



c. 点击铅笔图标，点击想要解除关联的机器的序列号旁边的X来解除关联。



d. 点击OK来确认解除关联。



e. 点击软盘图标以保存更改。

